

Programmi

! Se la spia On/Off non è accesa; Premere il pulsante ON/OFF e selezionare il programma.

Programma	Funzione	Impostazione	Nota:
1 Cotone Asciugatura armadio	Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per essere riposti nell'armadio.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 1 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  Avvio ritardato 
2 Cotone Asciugatura appendino	Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per essere appesi.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 2 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  Avvio ritardato 
3 Cotone Pronti per la stiratura	Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per la stiratura.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 3 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  Avvio ritardato 
4 Sintetici Asciugatura armadio	Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per essere riposti nell'armadio.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 4 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  Avvio ritardato 
5 Sintetici Asciugatura appendino	Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per essere appesi.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 5 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  Avvio ritardato 
6 Sintetici Pronti per la stiratura	Asciuga gli indumenti con impostazione temperatura alta, pronti per la stiratura.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 6 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  Avvio ritardato 
7 Special Shoes	Asciuga le scarpe con impostazione bassa temperatura, pronte per essere indossate (<i>vedere pagina precedente</i>).	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 7 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme 
8 Special Sport	Asciuga gli indumenti sportivi con impostazione bassa temperatura, pronti per essere indossati (<i>vedere pagina precedente</i>).	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 8 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  Avvio ritardato 
9 Delicati Acrilici	Asciuga gli indumenti delicati con impostazione bassa temperatura, pronti per essere indossati.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 9 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  Avvio ritardato 
10 Stiratura Facile	Programma breve (circa 10 minuti) che ammorbidisce le fibre dei capi pronti per la stiratura.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su 10 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	! Non è un programma di asciugatura (<i>vedere pagina precedente</i>). Opzioni disponibili: Allarme 
Asciugatura temporizzata (160, 120, 80 o 40 minuti)	Asciuga il bucato umido che si desidera asciugare a bassa temperatura o piccolo carichi (inferiore ad 1kg). Può essere usato con l'opzione temperatura alta se si preferisce usare un programma a tempo.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI sul tempo desiderato: 160, 120, 80 or 40 . 2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme  , Temperatura alta  , Avvio ritardato  Consultare i tempi di asciugatura suggeriti (<i>vedere Bucato</i>). Gli ultimi 10 minuti di Questi programmi sono il funzionamento a freddo (<i>vedere sotto</i>).
 Ciclo Aria Fredda	Programma breve (circa 10 minuti) che raffredda le fibre o i capi.	1. Posizionare la manopola PROGRAMMI su  2. Selezionare eventuali opzioni, se necessario. 3. Premere il pulsante START  .	Opzioni disponibili: Allarme 